Torktumlarens funktion

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

Sortera tvätten efter klädvårdssymboler:

Torktumla inte

Lämplig för torktumling vid låg torktemperatur

Lämplig för torktumling

Sortera efter:

Materialets tjocklek: om du har mer tvätt att torka än torktumlaren kan hantera bör du alltid sortera efter vikt. Skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder och torka dem separat.

Typ av material: bomull (lin), syntetmaterial.

Torrhetsgrad: skåptorr, stryktorr, osv.

Torktumla inte: ylle, silke, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer, skrymmande föremål såsom sovsäckar, osv.

Förbereda tvättgodset

Dra igen dragkedjor, knäpp alla knappar, spännen och liknande och töm alla fickor. Kontrollera att det inte finns cigarettändare i tvätten. Vänd tvättgodset ut- och in.

Öppna luckan

Öppna luckan genom att dra i luckhandtaget. Om barnspärren är aktiverad måste den kopplas ur (mer information finns i avsnittet *"Omhängning av luckan/Barnspärr"* i bruksanvisningen).

Fylla torktumlaren och stänga luckan

Lägg in tvätten löst i trumman så att allt blir lika torrt. Stäng sedan luckan.

Sätta på maskinen och välja program

Välj önskat torkprogram med hjälp av programvalsratten (information finns i programöversikten).

Välja tillvalsfunktioner (om maskinen har sådana)

Välj önskad tillvalsfunktion genom att trycka på motsvarande knapp. Indikatorlampan ovanför knappen i fråga tänds, vilket bekräftar ditt val. En ljudsignal hörs om ett felaktigt val har gjorts (om du har valt funktioner som inte kan kombineras). Tryck på knappen en gång till för att ångra valet.

Starta torktumlaren

Torkprogrammet startas när man trycker på **Start/Pausknappen**. Start/Pausindikatorn tänds.

Ändra programval: om det valda programmet ändras medan torkning pågår stoppas torktumlaren. Torkningens indikatorlampa blinkar. För att starta det nya programmet trycker du på **Start/Pausknappen** igen.

Avbryta programmet: om du vill stoppa torktumlaren under torkprogrammet ställer du programvalsratten på "Vädring" och trycker på **Start/Pausknappen**. Vänta sedan minst 5 minuter så att torktumlaren hinner svalna innan du öppnar luckan. För din egen säkerhet stoppas programmet automatiskt om du öppnar luckan. För att starta torktumlaren igen efter att luckan öppnats stänger du luckan och trycker på **Start/Pausknappen** en gång till.

Programslut - ta ut tvätten ur torktumlaren

End **Klart:** ta ut tvätten ur torktumlaren. Torkprogrammet är slut och maskinen har kommit fram till Skrynkelskydd (programfasen i fråga är aktiv).

Skrynkelskydd: om tvättgodset inte tas ut ur maskinen direkt efter torkprogrammets slut startar ett skrynkelskyddsprogram automatiskt. Detta varar i högst 60 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum för att förhindra att tvättgodset skrynklas.

Stänga av torktumlaren

Ställ programvalsratten på **"○"** (Av).

Rengöra luddfiltret: öppna luckan, dra luddfiltret uppåt, ur maskinen och öppna det. Borsta bort luddet med en mjuk borste eller plocka bort det med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: dra ut vattenbehållareni handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren. Skjut in den ordentligt och kontrollera att den kommit på plats.

Aktivera barnspärren om det är nödvändigt (mer information finns i avsnittet *"Omhängning av luckan/Barnspärr"* i bruksanvisningen).

Observera! Använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas i maskinen. Torka aldrig föremål i gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Programöversikt

Program / Torrhetsgrad		Typ av textilier	Tyg	Tvättvolym kg	Tillvalsfunktioner: Skonprogram	Tillvalsfunktioner: Ljudsignal	Ungefärliga torktider (i minuter): Mycket våt tvätt	Ungefärliga torktider (i minuter): Våt tvätt
Bomull	**Klart för användning**	Tjocka persedlar med flera textilskikt, t.ex. frottéhanddukar, disktrasor och torkhanddukar, sängkläder, underkläder, badrockar i frotté.	Bomull eller lin som tål varmtvätt / kulörtvätt Max. 6 kg	3,0 6,0	X	X	95’ 160’	80’ 130’
	Skåptorrt *	Tvättgods av liknande typ som inte skall strykas, t.ex. torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullssockor.		3,0 6,0	X	X	85’ 150’	70’ 120’
	Stryktorrt *	Tvättgods som skall strykas, t.ex. sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		3,0 6,0	X	X	70’ 120’	60’ 100’
Blandade material	**Klart för användning**	Persedlar med flera, tjocka textilskikt, t.ex. sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filtar.	Tvätt i syntetmaterial, blandfibrer eller bomull som inte skall strykas Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	50’ 70’	40’ 50’
	Skåptorrt *	Tvättgods som inte skall strykas, t.ex. skjortor, blusar, T-shirts, sportkläder.		1,0 2,5	X	X	40’ 60’	30’ 40’
	Stryktorrt	Tvättgods som skall strykas, t.ex. långbyxor, klänningar, kjolar, skjortor, blusar.		1,0 2,5	X	X	30’ 50’	20’ 30’
Ömtålig plus	**Skåptorrt**	Låg torkintensitet för ömtåliga plagg och persedlar märkta med ⊙, t.ex. långbyxor, klänningar, skjortor, blusar.	Tvätt i syntetfibrer, t.ex. polyamid, nylon, polyakryl, osv. Max. 2,5 kg	2,5	X	X	115’	100’
Vädring	**Tvätten vädras i 30 minuter utan värme.**			-	-	-	-	-
Tid/program	**Avslutar torkningen eller torkar enstaka persedlar (passar alla material).**		20' 40' 60'	-	X	X	20' 40' 60'	

* Testprogram i enlighet med EN 61121.

Anvisningar för att...

...sköta och rengöra torktumlaren på korrekt sätt:

Rengör filtret efter varje program. →
- Öppna luckan.
- Dra filtret uppåt.
- Öppna filtret.
- Borsta bort luddet med en mjuk borste eller plocka bort det med fingrarna.
- Stäng filtret.
- Tryck filtret på plats igen.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. →
- Dra i handtaget för att ta ut vattenbehållaren.
- Töm vattenbehållaren.
- Sätt den tomma vattenbehållaren på plats igen genom att trycka den **hela vägen** tillbaka.

...kontrollera torktumlaren på egen hand innan du kontaktar kundtjänst:

(om maskinen inte fungerar på korrekt sätt är det viktigt att du kontrollerar följande punkter innan du kontaktar kundtjänst – - läs även relevant kapitel i bruksanvisningen).

Torkningen tar för lång tid tvätten blir inte tillräckligt torr →
- Har korrekt torkprogram valts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren? (När tvättmaskinens centrifugeringshastighet är lägre än 800 varv/minut kan det bli fel på vattenbehållaren under torkprogrammet).
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig? I bruksanvisningen finns mer information.
- Är rumstemperaturen för hög?
- Tänds kontrollamporna “END” (slut) och “Skrynkelskydd”? Torkprogrammet är slut och tvätten kan tas ut.

Torktumlaren fungerar inte (tryck alltid på Start/Pausknappen efter ett strömavbrott). →
- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har ett torkprogram valts?
- Har **Start/Pausknappen** tryckts in?

Luddfiltrets eller vattenbehållarens kontrollampa lyser: →
- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Har vattenbehållaren satts in på korrekt sätt?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren. →
- Har värmeväxlaren satts in på korrekt sätt?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Har vattenbehållaren satts in på korrekt sätt?

Kundtjänst

Om felet kvarstår efter ovanstående kontroller eller om felet kommer tillbaka måste maskinen stängas av. Kontakta din kundtjänstrepresentant (i garantihäftet finns mer information).

Var beredd att lämna följande uppgifter när du ringer kundtjänst:

- Vilken typ av problem det gäller.
- Torktumlarens typ och modell
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) som sitter till höger när luckan är öppen.

SERVICE 0000 000 00000

Var god läs även bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen!

AWZ 7811 Snabbguide

S

Programvalsratt
Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

Start/Pausknapp
Torkprogrammet startas när man trycker på Start/Pausknappen. Indikatorlampan blinkar när man väljer program och lyser under torkprogrammet.

Indikatorlampor

Filter
Indikatorlampan tänds när filtret och/ eller värmeväxlaren behöver rengöras.
Rengör filtret efter varje program.

Vattenbehållare
Kontrollampan tänds när vattenbehållaren behöver tömmas. Torkprogrammet avbryts automatiskt. Töm vattenbehållaren och starta torkprogrammet igen.
Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

Skydd mot övertorkning
Indikatorlampan tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att funktionen i fråga är på. Funktionen aktiveras inte i program med tidsinställning (20 min, 40 min, 60 min) eller Vädring “ ”.

Programfas

Skydd mot övertorkning | **Torkning** | **Programslut** | **Skrynkel-skydd**

Tillvalsfunktioner

Skonprogram
Minskar torkeffekten
(rekommenderas för ömtåliga material).

Ljudsignal
Signaler/Ljud vid slutet av torkprogrammet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00449
(Föremål för tekniska ändringar)